

Como montar um suporte para notebook!

Materiais:

- 1 cano de PVC 25 cm (25 mm)
- 2 canos de PVC 20 cm (25 mm)
- 2 canos de PVC 10 cm (25 mm)



- 6 joelhos de PVC 25 mm



Primeiro você deve pegar o cano de 25 cm como base:



E então fixar dois joelhos nas pontas:



Depois, fixar os canos de 10 cm, um em cada joelho:



Agora você deve colocar mais dois joelhos virados para cima:



Com os outros dois canos de 20 cm você deve fixar um joelho em cada um:



E fixá-los, com os joelhos virados para o lado de fora, na armação feita anteriormente:



Posicione-o desta forma:



Agora basta usá-lo:



[→Link do vídeo←](#)

Referencia: <https://www.facebook.com/fikadikapravida/?fref=photo>

Vídeo no Facebook: <https://www.facebook.com/fikadikapravida/videos/886317464797818/>